

## 3246 リプレースメントシリンダー取付説明書

Kabaシリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。  
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい

- ・適用錠前  
NDR、CPNDR（取付け仕様：室内側より呼び込みネジにてシリンダー固定）

**注意！取付ネジの取付け、取外しには電動ドライバーを使用せず、  
#2番のドライバーをご使用ください。**

- ・対応扉厚 長座仕様（DT34～DT55mm） 丸座仕様（DT28～DT50mm）  
**注意！取付けタイプ・A Tライナー使用により対応扉厚が異なります。**
- ・梱包品  
シリンダーセット（丸座化粧リング含む）、キーセット、  
長座用化粧リングセット（振れ止めカラー含む）、シリンダー取付ネジ（M4X35）2本（M4X20）2本

外観図及び部品名称	取外し手順																
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 室内側の錠本体よりネジ4本を外し、錠本体を取り外します。</li> <li>2) シリンダーを固定しているネジ2本を外します。</li> <li>3) 既存のシリンダーを取り外します。（長座がある場合は長座も一緒に外します）</li> </ol>																
	セットアップ																
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) 既存のシリンダーに合わせ、シリンダーの取付け仕様（長座仕様・丸座仕様）を確認します。</li> <li>5) 丸座仕様、長座仕様の扉厚に合わせ、取付ネジを選定します。 ※A Tライナーを使用する場合には、表中の“扉厚DT”にA Tライナーの厚み（11mm）を足して選定して下さい。 ※長座仕様と丸座仕様で取付ネジの長さが異なります。 ご注意下さい。</li> <li>6) ドライバーを錠本体の取付け面とツライチになる部分でカットして下さい。 ※A Tライナーを使用する場合は、A Tライナーの厚みも考慮して下さい。</li> </ol>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">・丸座仕様</th> <th colspan="2">・長座仕様</th> </tr> <tr> <th>扉厚 (DT)</th> <th>シリンダー取付ネジ長さ</th> <th>扉厚 (DT)</th> <th>シリンダー取付ネジ長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28～36mm</td> <td>20mm</td> <td>34～42mm</td> <td>20mm</td> </tr> <tr> <td>37～50mm</td> <td>35mm</td> <td>43～55mm</td> <td>35mm</td> </tr> </tbody> </table>	・丸座仕様		・長座仕様		扉厚 (DT)	シリンダー取付ネジ長さ	扉厚 (DT)	シリンダー取付ネジ長さ	28～36mm	20mm	34～42mm	20mm	37～50mm	35mm	43～55mm	35mm
・丸座仕様		・長座仕様															
扉厚 (DT)	シリンダー取付ネジ長さ	扉厚 (DT)	シリンダー取付ネジ長さ														
28～36mm	20mm	34～42mm	20mm														
37～50mm	35mm	43～55mm	35mm														
	<p>7-1) 長座仕様の取付け方法</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I) Kabaシリンダーに長座用化粧リングをはめ、長座に差し込みます。 ※シリンダーと長座の径が合わない場合は同様の振れ止めカラーを長座用化粧リングにはめて下さい。</li> <li>II) シリンダーの『KABA』マークを上にしてシリンダーを長座ごと扉へセットします。</li> <li>III) 室内側からシリンダーをシリンダー取付ネジ2本を締めます。 ※同梱しているシリンダー取付ネジをご使用ください。</li> <li>IV) 錠本体の上下に注意し、取外しと逆の手順で取付けて完成です。 ※錠本体ネジを強く締めこむと、ドライバーが錠本体のハブと干渉して、施開錠操作が重くなることがあります。 その場合は、ドライバーをやや短く切断して下さい。</li> </ol>																
	<p>7-2) 丸座仕様の取付け方法</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I) Kabaシリンダーに丸座用化粧リングをはめます。</li> <li>II) シリンダーの『KABA』マークを上にしてシリンダーを扉へセットします。</li> <li>III) 室内側からシリンダーをシリンダー取付ネジ2本を締めます。 ※同梱しているシリンダー取付ネジをご使用ください。</li> <li>IV) 錠本体の上下に注意し、取外しと逆の手順で取付けて完成です。 ※錠本体ネジを強く締めこむと、ドライバーが錠本体のハブと干渉して、施開錠操作が重くなる場合があります。 その場合は、ドライバーを少し短めに切断して下さい。</li> </ol>																
<p>※ 取付け後しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー（別売）をご使用ください。</p>																	