

## 6159 用リプレースメントシリンダー取付説明書

**KABA シリンダーをお買い上げいただき有り難うございます。  
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読み下さい。**

<p>1-1) 既存シリンダーを外す（室内側がサムラッチの場合）</p>	<p>1-2) 既存シリンダーを外す（室内側がノブの場合）</p>
<p>2-1) 角芯の交換方法（裏面の扉厚対応表を参照） 対応扉厚が42mm超える場合</p> <p>取付板を外す</p> <p>※1</p> <p>受金具と角芯を外す</p>	<p>2-2) ドライバー交換方法（出荷時は横向き） 取付後施開錠位置でキーが抜けにくい場合</p>
<p>3) 取付</p>	<p>※1 これらの穴は使用しません</p>

・適用錠前

MIWA 製品 THM 30B-1, THM 35B-1, THM 36B-1（取付け仕様：エスカッションに取付ネジにて固定）

**注意！THM(T)-ILSは適合しません**

・交換作業手順

**注意！交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。**

**作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。**

- 1-1) 室内側のサムターン取付ネジを外します。エスカッションを外し、室外側のシリンダー取付ネジを外して既存シリンダーを外します。
- 1-2) 室内側がノブの場合、ノブの根元の丸座を反時計回りに回して、ノブを外します。室内側の取付座を外し、室外側のシリンダー取付ネジを外して既存シリンダーを外します。
- 2-1) KABA シリンダーの後部より、取付板のネジを緩めて取付板を外します。角芯と受金具を取り出します。  
**注意！角芯と受金具を固定している固定ピンを無くさないよう気を付けてください**  
受金具から固定ピンを外し、付属の角芯と交換します。
- 2-2) **注意！キーは、必ず抜いて作業を行ってください。シリンダーが分解する恐れがあります。**  
2-1) の要領で取付板を外し、ハウジング内に収まっているコアシリンダーのドライバーネジを外し、シリンダー抑板を外します。ドライバーを縦方向にして、取外しと逆の要領で組付けます。
- 3) シリンダーの『KABA』マークが上になるようにセットし、1) の既存シリンダーの取外しと逆の要領で取付けます。取付後、キーを左右に回し施錠時、及び解錠時にキーが抜ける事を確認してください。

6 1 5 9 扉厚対応表

扉厚	対応角芯
3 3 ~ 4 2	L = 5 5 (出荷時組込)
4 2 ~ 5 2	L = 7 5 途中カット
5 2 ~ 6 2	L = 7 5

