

DIPスイッチ

工場出荷状態では、すべて「上(オン)」になっています。バックドライブの機能変更や設定は、以下のスイッチを切り替えて行ってください。

番号	項目	上(オン)	下(オフ)	説明
1	右勝手/左勝手の設定	右勝手	左勝手	右勝手/左勝手の定義は下記参照
2	オートロック/ マニュアルロック	オートロック	マニュアルロック	オートロック：磁気センサーもしくは時間(タイムオートロック)により、自動的に施錠します。 マニュアルロック：フロントリーダーや外部機器・開閉ボタンを使って施錠する機能です。マニュアルロックが作動しているときは、オートロックは働かず、フロントリーダーや外部機器・開閉ボタンからの認証がないと施錠しません。
3	磁気センサーオートロック	オン (センサー検知後5秒後施錠)	オフ	扉の開閉を検知する磁気を使ったセンサーを利用して、閉扉を検知してから自動的に施錠します。
4	タイムオートロック	10秒	20秒	解錠後10秒もしくは20秒後に自動的に施錠します。解錠後10秒もしくは20秒経過すると、閉扉していなくてもデッドボルトが突出しますので、ご注意ください。
5	音量設定	鳴音	大	ボイスガイダンスの音量設定の鳴音、消音を設定
6	消音設定	通常	消音	ボイスガイダンス・操作音を無音に設定
7	リモコン設定	登録	削除	リモコン登録・削除時の設定 (25.リモコンの登録/P.36参照 26.リモコンの削除/P.37参照)
8	リモコン オン/オフ	オン	オフ	リモコンのオン/オフを設定
9	開閉ボタン	オン	オフ	開閉ボタンのオン/オフを設定
10	マスター/スレープ設定	マスター	スレープ	バックドライブのマスター/スレープの設定 ※スレープの状態では、単体で使用することはできません。

※右勝手：室外から見て、吊元が右手にある扉。回転方向は右回転施錠、左回転解錠を表す。

※左勝手：室外から見て、吊元が左手にある扉。回転方向は左回転施錠、右回転解錠を表す。

※ロックケースの種類や取付環境によっては右勝手だけが回転方向が左回転施錠、右回転解錠と逆の場合がありますので回転方向を優先し、設定してください。