

### INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION AU MOYEN DU CLAVIER UNIQUEMENT

Les serrures ComboGard Pro peuvent être configurées soit en utilisant le logiciel de configuration ComboGard Pro, soit au moyen d'une série de commandes clavier. Ce document décrit la configuration de la serrure en utilisant SIMPLEMENT des commandes clavier.

La serrure ComboGard Pro dispose de trois états de fonctionnement : **réglage par défaut**, **réglage manuel** et **serrure activée**. Les serrures ComboGard Pro sont livrées par LA GARD avec les réglages par défaut ; aucun utilisateur et aucune fonction ne sont activés.

**Réglage par défaut** : la serrure doit se trouver en réglage par défaut pour pouvoir être programmée au moyen du logiciel.

Le mode par défaut dispose des fonctions suivantes :

- Touche 1 : la serrure s'ouvre lorsque vous appuyez sur cette touche.
- Touche 0 : le logiciel de configuration ComboGard Pro affiche un message invitant à envoyer les réglages de configuration à la serrure lorsque vous appuyez sur cette touche.

**OU** : si elle est maintenue enfoncée, la serrure passe en réglage manuel.

- Les autres touches ne correspondent +a aucune fonction.

**Réglage manuel** : la serrure peut être configurée en utilisant simplement le clavier.

**Serrure activée** : pour activer la serrure et figer la configuration, la combinaison Manager DOIT être modifiée.

---

**AVERTISSEMENT** : *ajoutez tous les utilisateurs requis et terminez la configuration du réglage avant de modifier la combinaison Manager par défaut (5-5-5-5-5). Une fois la combinaison modifiée, AUCUN UTILISATEUR SUPPLEMENTAIRE ne peut plus être ajouté.*

---

#### FONCTIONS PROGRAMMABLES DE LA SERRURE

**MODES** (plusieurs modes peuvent être sélectionnés simultanément)

- **Alarme silencieuse** (dispositif d'alarme requis)  
Quand cette option est activée, un signal est envoyé à un système d'alarme extérieur par l'intermédiaire du dispositif d'alarme LA GARD.
- **Mode conjoint (4-yeux)**  
Quand cette option est activée, deux combinaisons sont nécessaires pour actionner la serrure. Le manager et au moins un autre utilisateur doivent être activés.
- **Annulation de la temporisation**  
Quand cette option est activée, l'utilisateur 9 peut annuler la temporisation de l'ouverture. L'utilisateur 9 doit être activé.

**SIGNAUX EXTERNES** (dispositif d'alarme requis, un seul type de signal externe peut être sélectionné)

Selon la sélection programmée pour les signaux externes, un signal d'entrée externe vers le dispositif d'alarme désactive l'ouverture de la serrure ou annule la temporisation.

- Le signal externe désactive l'ouverture de la serrure avec une combinaison valide.

---

**REMARQUE** : *Lorsque la configuration de la serrure ComboGard Pro est effectuée au moyen du clavier, l'option de désactivation de l'ouverture est activée par défaut et ne peut pas être modifiée.*

---

**OU** : le signal externe annule la temporisation. (Cette option est UNIQUEMENT disponible si elle est activée au moyen du logiciel de configuration.)

## **TEMPORISATION**

- Période de temporisation de 1 à 99 minutes
- Période d'ouverture de 1 à 19 minutes

---

**REMARQUE** : si l'option de temporisation n'est pas activée, cette fonction est inactive. Elle peut être activée ultérieurement. (Référez-vous aux Instructions pour le manager 732.018.)

---

## **LONGUEUR DE LA COMBINAISON**

La combinaison sélectionnée doit comprendre entre six (6) et neuf (9) chiffres.

---

**REMARQUE** : pour conserver la certification VdS classe 2 et EN 1300 classe B lorsque la fonction d'alarme de contrainte (alarme silencieuse) est utilisée, sélectionnez une combinaison d'au moins 7 chiffres.

---

## **UTILISATEURS DE LA SERRURE**

### **Manager**

- Ouverture de la serrure
- Modification de la combinaison
- Activation/désactivation d'utilisateurs
- Suppression d'utilisateurs
- Réglage des valeurs de temporisation
- Vérification des événements

### **Jusqu'à 9 utilisateurs**

- Ouverture de la serrure
- Modification de la combinaison

## **FONCTIONS STANDARD DE LA SERRURE**

### **Blocage après erreur de saisie**

- L'entrée de quatre (4) combinaisons erronées consécutives entraîne un blocage de cinq (5) minutes.  
La serrure émet les signaux suivants pendant la période de blocage :
  - La DEL clignote toutes les dix (10) secondes.
  - Si une touche est enfoncée, la DEL clignote et trois bips sont émis.
- Une fois la période de blocage terminée, deux (2) combinaisons erronées consécutives entraînent à nouveau un blocage de cinq (5) minutes.

### **Avertissement de pile faible**

- Des signaux visuels et sonores répétés (clignotement de la DEL/bips) pendant l'ouverture de la serrure indiquent que la pile est faible et doit être remplacée immédiatement.
- Si le niveau de la pile est trop faible pour que la serrure fonctionne correctement, l'avertissement de pile faible est déclenché dès qu'une des touches est enfoncée. La pile doit être remplacée avant que la serrure ne puisse être actionnée.

### **Enregistrement des événements**

- La serrure enregistre les derniers 63 événements dans la mémoire non volatile.
- Le fichier de vérification ne peut pas être effacé de la serrure.
- Seul le manager peut consulter les événements.
- Le logiciel de vérification ComboGard Pro et un adaptateur d'interface sont nécessaires pour accéder aux données des événements.

## **REGLES D'UTILISATION DE LA SERRURE**

- En cas d'erreur lors de la saisie de la combinaison, attendez trente (30) secondes et recommencez.
- Pour accéder aux commandes de la serrure, entrez la combinaison et maintenez le dernier chiffre enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.
- En mode conjoint (4-yeux), deux combinaisons sont nécessaires pour actionner la serrure.

---

**REMARQUE** : en mode conjoint (4-yeux), entrez une combinaison Utilisateur valide, suivie de la combinaison Manager afin de pouvoir accéder aux commandes du manager suiv.:1, 2, 3, 7 et 9.

---

- La serrure doit être ouverte dans les 4 secondes suivant l'entrée d'une combinaison valide.

- Pour ouvrir un coffre équipé une serrure à pêne à bascule, tournez la poignée en position ouverte et ouvrez la porte.
- Pour ouvrir un coffre équipé d'une serrure à pêne dormant ou à ressort, tournez le clavier ou le cadran afin de rentrer le pêne, puis ouvrez la porte.
- Une fois le coffre fermé, vérifiez qu'il est bien sécurisé.

## **SIGNAUX EMIS PAR LA SERRURE**

### **Signaux généraux**

Les dispositifs d'entrée équipés de DEL (3125, 3190 et 3750-K) émettent des signaux visuels et sonores (clignotement de la DEL/bips).

- Signal unique – un (1) clignotement de DEL et un (1) bip indiquent que l'activité est terminée.
- Signal double – deux (2) clignotements de DEL et deux (2) bips indiquent que l'entrée est valide et acceptée.
- Signal triple – trois (3) clignotements de DEL et trois (3) bips indiquent que l'entrée est erronée et n'est pas acceptée.

---

**REMARQUE :** *le dispositif d'entrée 8130 (sans DEL) émet uniquement des bips.*

---

### **Signaux supplémentaires**

- Période de temporisation – la DEL clignote une fois par seconde.
- Période d'ouverture – la DEL clignote trois fois par seconde et le dispositif d'entrée émet un bip toutes les 10 secondes.
- Période de blocage – la DEL clignote toutes les dix (10) secondes.
- Pile faible – pendant une ouverture de la serrure, la DEL clignote et le dispositif d'entrée émet des bips répétés.

## **PROGRAMMATION DE LA SERRURE**

### **REGLAGE PAR DEFAULT**

---

**ATTENTION :** *effectuez toujours cette opération en laissant la porte ouverte !*

---

1. Appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la serrure émette un signal double.
  2. Entrez la combinaison Manager par défaut (5-5-5-5-5-5).
- La serrure s'ouvre. La serrure se trouve maintenant en réglage manuel.

### **REGLAGE DE LA LONGUEUR DE LA COMBINAISON**

1. Entrez la combinaison Manager par défaut (5-5-5-5-5-5) et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette deux fois un signal double et que la DEL reste allumée.**
2. **APPUYEZ SUR 8.**
3. Entrez la longueur de la combinaison (6, 7, 8 ou 9).
4. Appuyez sur **0**.
5. Entrez une deuxième fois la longueur de la combinaison et appuyez sur **0** afin de la confirmer.  
Exemple de réglage d'une combinaison pour une longueur de sept chiffres :  
Entrez 5-5-5-5-5-5 (maintenez le dernier chiffre enfoncé) 8-7-0-7-0.
6. Pour tester la nouvelle combinaison, entrez la combinaison Manager par défaut 5-5-5-5-5-5 (que des cinq à la longueur de la combinaison). La serrure émet deux signaux et s'ouvre.

---

**REMARQUE :** *si la longueur de la combinaison est modifiée après l'inscription d'utilisateurs, tous les utilisateurs sont supprimés et doivent être réinscrits.*

---



---

**ATTENTION :** *pour conserver la certification VdS classe 2 et EN 1300 classe B lorsque la fonction d'alarme silencieuse est utilisée, sélectionnez une combinaison d'au moins 7 chiffres.*

---

## CONFIGURATION DES MODES DE LA SERRURE

1. Entrez la combinaison Manager par défaut (que des cinq à la longueur de la combinaison) et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette deux fois un signal double et que la DEL reste allumée.**
2. **APPUYEZ SUR 8.**
3. Appuyez sur **0** (ceci permet de conserver la longueur actuelle de la combinaison).
4. Entrez la configuration du mode que vous souhaitez en vous référant du tableau ci-dessous.
5. Appuyez sur **0** et entrez à nouveau la configuration du mode souhaité afin de la confirmer.

**REMARQUE :** pour pouvoir sélectionner le mode conjoint (4-yeux), il faut qu'au moins un utilisateur supplémentaire soit inscrit. L'utilisateur 9 doit être inscrit pour pouvoir utiliser la fonction d'annulation de la temporisation.

MODE	ANNULATION DE LA TEMPORISATION	MODE CONJOINT (4-YEUX)	ALARME DE CONTRAINTE
0			
1	✓		
2		✓	
3	✓	✓	
4			✓
5	✓		✓
6		✓	✓
7	✓	✓	✓

## ACTIVATION D'UTILISATEURS

1. Entrez la combinaison Manager par défaut (que des cinq à la longueur de la combinaison) et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette deux fois un signal double et que la DEL reste allumée.**
2. **APPUYEZ SUR 1.**
3. Entrez le numéro de l'utilisateur (entre 1 et 9).
4. Entrez la NOUVELLE combinaison de l'utilisateur.
5. Entrez à nouveau la combinaison de l'utilisateur afin de la confirmer.
6. Répéter les étapes 1 à 5 pour chaque utilisateur devant être ajouté.

**REMARQUE :** si un utilisateur n'est pas inscrit pendant la configuration, il est bloqué et ne peut pas être ajouté ultérieurement. Les nouvelles combinaisons sont rejetées si moins de 2 chiffres sont différents des combinaisons existantes.

## Réglage des valeurs de temporisation :

Les périodes de temporisation et d'ouverture peuvent être réglées lors de cette étape ou plus tard par le manager. Pour régler les périodes de temporisation, suivez les instructions ci-dessous ou référez-vous aux Instructions pour le manager 732.018.

1. Entrez la combinaison Manager et **maintenez le dernier chiffre de la combinaison enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette un signal double et que la DEL reste allumée.**
2. **APPUYEZ SUR 9.**
3. Entrez la valeur à deux chiffres de la période de temporisation (00 à 99 minutes) suivie de la valeur à deux chiffres de la période d'ouverture (00 à 19 minutes).
4. Entrez à nouveau les valeurs de temporisation et d'ouverture afin de les confirmer.

## ACTIVATION DE LA SERRURE

Pour activer la serrure et figer la configuration, la combinaison Manager DOIT être modifiée.

**Pour modifier la combinaison Manager, suivez les étapes suivantes :**

**AVERTISSEMENT :** *ajoutez tous les utilisateurs requis et terminez la configuration du réglage avant de modifier la combinaison Manager par défaut (5-5-5-5-5). Une fois la combinaison modifiée, AUCUN UTILISATEUR SUPPLEMENTAIRE ne peut plus être ajouté.*

**ATTENTION :** *effectuez toujours cette opération en laissant la porte ouverte !*

1. Entrez la combinaison Manager par défaut et maintenez le dernier chiffre enfoncé jusqu'à ce que la serrure émette deux fois un signal double et que la DEL reste allumée.
2. **APPUYEZ SUR 0.**
3. Entrez votre NOUVELLE combinaison.
4. Entrez à nouveau votre NOUVELLE combinaison afin de la confirmer.
5. La serrure est maintenant activée et la configuration est figée.
6. Testez le fonctionnement de la serrure plusieurs fois avant de fermer la porte.

**REMARQUE :** *si des combinaisons par défaut sont utilisées, il est recommandé de les modifier. La nouvelle combinaison n'est pas acceptée si elle ne varie de la combinaison actuelle que d'un chiffre (+/-). Lorsque vous choisissez une combinaison, n'utilisez pas de date d'anniversaire ou d'autres informations prévisibles pouvant révéler un lien entre l'utilisateur et la combinaison.*

## RÉINITIALISATION DE LA SERRURE

(Un dispositif de réinitialisation [P/N 6066] est requis.)

Pour modifier les réglages de la serrure après avoir figé la configuration, vous devez réinitialiser la serrure.

1. Retirez la pile.
2. Maintenez la touche 0 enfoncée pendant au moins 10 secondes pour décharger tous les condensateurs internes.
3. Branchez le dispositif de réinitialisation au port BAT de la serrure.
4. **APPUYEZ SUR 1.**

Si la serrure s'ouvre, la réinitialisation aux valeurs par défaut est terminée. Si la serrure ne s'ouvre pas, débranchez le dispositif de réinitialisation et répétez les étapes 2 et 3.

5. Débranchez le dispositif de réinitialisation.

La serrure est maintenant en mode par défaut et est prête à être configurée au moyen du logiciel ou du clavier.