

DORMA

Ohjeita omakohtaiseen tarkastukseen ja kunnossapitotyöhön



Dokumentoitu henkilökohtainen tarkistus sekä kunnossapitotyö käsittää tarkistuksen ja säädön seuraavasti. Tämä on yleiskuvaus joka ei ole kohdistettu määrättyyn kohteeseen. Paikalliset vaatimukset voivat siksi edellyttää huolto ja kunnossapitotyötä useammin. Annetut aikavälit ovat siksi minimitasolla. Kirjatut momentit suoritetaan tarpeen tullen ja selvitetään erikseen kirjallisessa raportissa per yksikkö (ovi, huone, seinä, tai vastaava)
HUOMIO! Viat jotka vaativat muita toimenpiteitä kuin säätöä, ilmoitetaan raportissa ja ryhdytään tarvittaviin toimiin tilaajan päätöksellä.

1. Ovensuljin	2
2. Lukko.....	3
3. Häätä- ja poistumistie	4
4. Sarana ja murtosuoja	5

1. Ovensuljin		
Varusteet ja Asennus		Huoltoväli
1.1.	Tarkista että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti, kiinnitysruuvit ovat kiinni, ettei se ole vioittunut tai ei vuoda öljyä ja ettei ulkoinen ympäristö häiritse toimintoa - Kiristä löysällä olevat ruuvit - Voitele liukupinnat - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin - Merkitse muistiin jos jotkut ruuvit ovat vioittuneet tai puuttuvat - Merkitse muistiin jos kiinnitykset ovat viallisia - Merkitse muistiin mahdolliset viat laitteistossa	1-2 kert/v
1.2.	Tarkista että mahdolliset kaapelit, siihen liittyvät kytkinrasiat ja kytkennät on tehty asennusohjeiden mukaan - Kiristä mahdollisesti löysällä olevat ruuvit - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin - Merkitse muistiin mahdolliset viat kaapeleissa ja kytkinrasioissa	1-2 kert/v
Sulkemistoiminto		Huoltoväli
1.3.	Tarkista sulkeutumisenopeus ja loppunykäys - Säädä jos on tarvetta - Merkitse muistiin mahdollinen yli- tai alipaine tilassa	1-2 kert/v
1.4.	Tarkista että mahdollinen sulkeutumisliikkeen hidastus toimii ja on oikein säädetty - Säädä jos on tarvetta - Merkitse muistiin kuinka pitkä sulkeutumisliikkeen hidastus on sekunneissa	1-2 kert/v
1.5.	Tarkista että mahdollinen parioventahdistin, ja mahdolliset lisätarvikkeet varmistavat että ovilehdet sulkeutuvat oikeassa järjestyksessä - Säädä tarvittaessa	1-2 kert/v
Aukipito		Huoltoväli
1.6.	Tarkista että mahdollinen mekaaninen aukipito toimii ja voidaan kumota manuaalisesti - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v
1.7.	Tarkista että mahdollinen sähköinen aukipito toimii ja sähkökatkoksessa ovi sulkeutuu - Säädä jos on tarvetta - Testaa integroitu savunilmaisoin testinapilla tai savulla - Jos ongelmia, tarkista että käytetään oikeata käyttöjännitettä että mahdollinen ulkoinen ohjaus antaa oikeita signaaleja/impulsseja	1-2 kert/v
Muut toiminnot		Huoltoväli
1.8.	Tarkista että mahdollinen avautumisjarru on oikein säädetty ja ovi ei paiskaudu takana olevaan seinään. - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v

2. Lukot	
Varusteet ja Asennus	Huoltoväli
2.1. Tarkista että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti, kiinnitysruuvit ovat kiinni, ettei se ole vioittunut ja ettei mikään ulkoinen seikka häiritse toimintoa - Kiristä löysällä olevat ruuvit - Voitele liukupinnat DORMA voiteluaineella - Voitele avainpesät/riippulukot DORMA Lukkosprayllä - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin - Merkitse muistiin jos jotkut ruuvit ovat vioittuneet tai puuttuvat - Merkitse muistiin jos kiinnitykset ovat viallisia - Merkitse muistiin mahdolliset viat laitteistossa	1-2 kert/v
2.2. Tarkista että kaapelit, siihen liittyvät kytkinrasiat ja kytkennät on oikein tehty ja virransyöttö on moitteetonta - Kiristä löysällä olevat ruuvit - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin - Merkitse muistiin mahdolliset viat kaapeleissa ja kytkinrasioissa	1-2 kert/v
Lukkiutuminen ja avaaminen	Huoltoväli
2.3. Tarkista että lukkiutuminen ja avaaminen on moitteetonta - Avaimella ja/tai vääntönupilla - Itse lukkiutuva mekaaninen, vinotelkilukko (lukkiutuminen) - Elektromekaaninen lukko, & Moottorilukko - Tarkista että mahdollinen. ulkoinen ohjauskeskus syöttää oikeanlaista signaalia - Tarkista avaintoiminto - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v
Painiketoiminto /Oven kiinnipitotoiminto	Huoltoväli
2.4. Tarkista että ovi sulkeutuu esteettä ja ovi pysyy kiinni - Tarkista että painike vetää mukanaan painiketeljen ja jousi palauttaa painikkeen vaakasuoraan - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v
Vastarauta	Huoltoväli
2.5. Tarkista että mekaaninen vastarauta on oikein säädetty - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v
2.6. Tarkista että sähkövastarauta on oikein säädetty avaa ja sulkee lukon - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v

3. Hätä- ja Paniikkipoistuminen		
Varusteet ja Asennus		Huoltoväli
3.1	Tarkista että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti, , kiinnitysruuvit ovat kiinni, ettei se ole vioittunut ja ettei mikään ulkoinen seikka häiritse toimintoa <ul style="list-style-type: none"> - Kiristä löysällä olevat ruuvit - Voitele liukupinnat DORMA voiteluaineella - Voitele avainpesät/riippulukot DORMA Lukkosprayllä - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin - Merkitse muistiin jos jotkut ruuvit ovat vioittuneet tai puuttuvat - Merkitse muistiin jos kiinnitykset ovat viallisia - Merkitse muistiin mahdolliset viat laitteistossa 	2-4 kert/v
3.2	Tarkista että kaapelit, siihen liittyvät kytkinrasiat ja kytkennät on oikein tehty ja virransyöttö on moitteetonta <ul style="list-style-type: none"> - Kiristä löysällä olevat ruuvit - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin - Merkitse muistiin mahdolliset viat kaapeleissa ja kytkinrasioissa 	2-4 kert/v
Hätä-/Paniikkiavautuminen		Huoltoväli
3.3	Tarkista että hätä- tai paniikkiavautumistoiminto toimii <ul style="list-style-type: none"> - Poistumistien painikkeella tai avauspuomilla paniikkipuomilla - Ettei mad. sinetti häiritse avaustoimintoa - Että voidaan palata samaa reittiä - Mahd. mikrokytkin toimii ja antaa oikean signaalin - Tarkista mahd. avaintoiminto. (lukinta/avaus) - Varusteet muovikupu/sinetti uusitaan testin jälkeen - Säädä jos on tarvetta 	2-4 kert/v
Oven kiinnipitotoiminto		Huoltoväli
3.4	Tarkista että ovi sulkeutuu esteettä ja ovi pysyy kiinni <ul style="list-style-type: none"> - Säädä jos on tarvetta 	2-4 kert/v

4. Saranat, Reunasalvat ja Murtosuojat	
Varusteet ja Asennus	Huoltoväli
4.1 Tarkista että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti, kiinnitysruuvit ovat kiinni, ettei se ole vioittunut ja ettei mikään ulkoinen seikka häiritse toimintoa - Kiristä löysällä olevat ruuvit - Voitele liukupinnat DORMA voiteluaineella - Voitele avainpesät/riippulukot DORMA Lukkosprayllä - Merkitse muistiin mahdolliset poikkeamat asennusohjeisiin - Merkitse muistiin jos jotkut ruuvit ovat vioittuneet tai puuttuvat - Merkitse muistiin jos kiinnitykset ovat viallisia - Merkitse muistiin mahdolliset viat laitteistossa	1-2 kert/v
Saranat	Huoltoväli
4.1. Tarkista jos tarvitaan korkeus- tai sivuttaissäätöä ja että liukupinnat on voidellut - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v
Reunasalvat, manaaliset	Huoltoväli
4.2. Tarkista jos tarvitaan korkeus- tai sivuttaissäätöä että laitteisto toimii moitteetta ja liukupinnat on voideltu Tarkista että telki toimii moitteetta Tarkista mahdollinen vastarauta - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v
Reunasalvat, automaattiset	Huoltoväli
4.3. Tarkista jos tarvitaan korkeus- tai sivuttaissäätöä että laitteisto toimii moitteetta ja liukupinnat on voideltu Tarkista että telki avautuu automaattisesti kun käyntiovi avataan ja telkeytyy automaattisesti kun käyntiovi sulkeutuu Tarkista mahdollinen liukupala ja / tai vastarauta - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v
Murtosuojat	Huoltoväli
4.4. Tarkista jos tarvitaan korkeus- tai sivuttaissäätöä ja että laitteisto ei kiristä suljettaessa - Säädä jos on tarvetta	1-2 kert/v