

ANTI-PANIK-SCHLOß mit Wechselgarnitur

Aussen-Bedienung:

Aussen aufschließen, dabei wird mit dem Schlüssel der Riegel zurück geschlossen und die Falle über den Wechsel eingezogen.

Innen-Panik-Bedienung:

Innen über Rosetten-Drücker auch bei vorgeschlossenem Riegel, immer zu öffnen.

Beschlag:

Aussen: fester Knopf mit Wechsel-Stift 9mm
Innen: Rosetten-Drücker.

ANTI-PANIK-SCHLOß mit beidseitigem Rosettendrücker

Aussen-Bedienung:

Aussen aufschließen. Die Türe ist jederzeit beidseitig begehbar, bis das Schloß von außen oder von innen durch vorschließen des Riegels versperrt wird.

Innen-Panik-Bedienung:

Innen über Rosetten-Drücker auch bei vorgeschlossenem Riegel, immer zu öffnen.

Beschlag:

Aussen: Rosetten-Drücker mit 9mm Stift
Innen: Rosetten-Drücker.

ANTI-PANIK-SCHLOß mit Panik-Stoß-Griff

Aussen-Bedienung:

Aussen aufschließen, dabei wird mit dem Schlüssel der Riegel zurück geschlossen und die Falle über den Wechsel eingezogen.

Innen-Panik-Bedienung:

Innen über Panik-Stoß-Griff auch bei vorgeschlossenem Riegel, immer zu öffnen.

Beschlag:

Aussen: fester Knopf mit Wechsel-Stift 9mm
Innen: Panik-Stoß-Griff.