

Montageanleitung
ARCOS Band mit Rahmenteil für
zargenunabhängige Türen

Notwendiges Werkzeug zur Montage:
 Innensechskantschlüssel 4 mm (liegt bei)

Montagefolge:

1. Schlauchabschnitte (2) in Glasbohrungen stecken.
2. Flügelbandteil (1) und Gegenplatte (3) auf das Glas legen und mit Senkschrauben (4) M6x24 (sw=4) verbinden.
Anzugsmoment = 12 Nm.
3. Folie vom Selbstklebeband (5) der Abdeckkappen (6) abziehen und diese auf die Gegenplatte (3) drücken.

Mounting instructions
ARCOS hinge with frame pivot for
different frame types

Necessary tools for mounting:
 Allan key 4 mm (included)

Mounting steps:

1. Insert the plastic rings (2) into glass holes.
2. Put hinge (1) and counter plate (3) onto glass and tighten with countersunk screws (4) M6x24 (4 mm Allan key).
Tightening torque = 12 Nm.
3. Remove protection foil from adhesive tape (5) of cover caps (6) and press onto counter plate (3).

