



## Azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO

La soluzione intelligente per utilizzi di WC per disabili

### Design ambizioso

L'azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO di dormakaba non convince solamente per la sua elegante estetica in moderno Contur Design. La forma costruttiva, snella e dalle linee diritte, consente al CS 80 MAGNEO, insieme alle differenti superfici, di inserirsi nell'ambiente complessivo dell'architettura e di costituire, insieme ad altre soluzioni dormakaba, un'unità estetica sia nella zona privata che in quella pubblica.

### Molteplici possibilità di impiego

Il CS 80 MAGNEO offre molteplici possibilità di impiego, sia per montaggi in parete che su parete con ante in vetro o in legno. Il CS 80 MAGNEO può essere utilizzato anche in caso di ristrutturazione di impianti porta esistenti.

### Facile accesso

L'allestimento di toilette per disabili in aree pubbliche e domestiche prevede anche la possibilità di accedervi in modo semplice e confortevole. Con l'azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO di dormakaba il problema si risolve con modalità eccellenti, fornendo un aiuto tangibile alle persone disabili o con limitazioni dei movimenti.

### Sicurezza della sfera privata

L'azionamento, grazie ad una nuova funzione nel relativo dispositivo di controllo, può essere dotato di un'opzione di chiusura (in ambito privato) così come di un dispositivo di bloccaggio (in ambito pubblico). Queste funzioni sono integrate negli azionamenti in serie.

### Assortimento di pulsanti ampliato

L'assortimento di accessori del CS 80 MAGNEO è stato ampliato per le attività di comando ma anche per la rappresentazione visuale delle funzioni. A causa dei differenti requisiti per le aree pubbliche e per quelle domestiche ci sono due differenti versioni.

### dormakaba Italia S.r.l.

IT-Milano (MI)  
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)  
T +39 051 4178311

[info.it@dormakaba.com](mailto:info.it@dormakaba.com)  
[www.dormakaba.it](http://www.dormakaba.it)

### dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2 a  
CH-9016 St. Gallen  
T +41 848 85 86 87  
[info.ch@dormakaba.com](mailto:info.ch@dormakaba.com)  
[www.dormakaba.ch](http://www.dormakaba.ch)


# Azionamento per porte scorrevoli CS 80 MAGNEO

Il dispositivo di comando per WC presenta versioni differenti per la presenza di requisiti di utilizzo differenti

## Dispositivo di comando per WC in aree pubbliche Con dispositivo di bloccaggio

La porta è dotata di un CS 80 MAGNEO e di un dispositivo di bloccaggio. All'interno e all'esterno sono applicati pulsanti grandi per l'attivazione. All'interno, inoltre, si trova un pulsante grande per il controllo del dispositivo di bloccaggio. Per l'indicazione "occupato/libero", all'esterno e all'interno viene usato un display di stato (rosso/verde). Come opzione, all'esterno può essere applicato un dispositivo per apertura di emergenza che consente di aprire velocemente la porta in caso di emergenza. dormakaba consiglia in più di collegare il WC per disabili ad un impianto di chiamata di emergenza presente in loco.

<b>WC libero</b>	Il display di stato esterno è verde
<b>Accesso</b>	La porta si apre con un pulsante e si chiude allo scadere del tempo regolato di mantenimento dell'apertura
<b>Blocco</b>	Premere il pulsante di blocco; la porta si blocca meccanicamente; non può essere aperta con il pulsante esterno; il display di stato passa da verde a rosso
<b>Rilascio</b>	La porta si apre dopo avere premuto il pulsante di blocco; il display di stato passa da rosso a verde; la porta si chiude allo scadere del tempo regolato di mantenimento dell'apertura
<b>Apertura di emergenza</b>	Il dispositivo di bloccaggio, in caso di necessità, può essere sbloccato azionando un interruttore di emergenza o un pulsante a chiave; la porta si apre automaticamente
<b>Sicurezza</b>	La porta, in caso di interruzione di energia, si sblocca automaticamente e può essere aperta manualmente



## Dispositivo di comando per WC in ambienti privati Con funzione di chiusura

La porta è dotata di un CS 80 MAGNEO senza dispositivo di bloccaggio. Sia all'interno che all'esterno sono applicati pulsanti grandi per l'attivazione. All'interno, inoltre, si trova un pulsante grande per il controllo della funzione di chiusura. Per l'indicazione "occupato/libero", all'esterno e all'interno può essere opzionalmente applicato un display di stato (rosso/verde).

<b>WC libero</b>	Il display di stato opzionale è verde
<b>Accesso</b>	La porta si apre con un pulsante e si chiude allo scadere del tempo regolato di mantenimento dell'apertura
<b>Blocco</b>	Premere il pulsante di blocco; il display di stato opzionale diventa rosso; la porta si chiude; non può essere aperta con il pulsante esterno
<b>Rilascio</b>	La porta si apre dopo avere premuto il pulsante di blocco; il display di stato passa da rosso a verde; la porta si chiude allo scadere del tempo regolato di mantenimento dell'apertura
<b>Apertura di emergenza</b>	La porta, in caso di necessità, può essere spinta dall'esterno manualmente premendo con forza; dopo 50 cm si apre automaticamente (Push&Go)
<b>Sicurezza</b>	La porta, in caso di interruzione di energia, può essere aperta manualmente

