

# FDV

## Mekaniske låser og sluttstykker



### Vedlikeholdsinstruksjon



Tørk låskasse og deler med en klut



Kontrollør og trekk till festeskruer



Kontrollør funksjon og justør om nødvendig



Reile, hake-reile og falle smøres 2 ganger per år med låsfett



Sjekk microbrytere eller elektriske tilkoblinger / funksjonstest



Unngå overmaling

### Reklamasjon

Påvist manglende eller feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. dormakaba Norge AS anbefaler alltid at sluttkunden tegner serviceavtale med en dormakaba partner, annen autorisert forhandler eller dormakaba Norge for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.

dormakaba Norge AS

T: 06866  
firmapost.no@dormakaba.com  
www.dormakaba.no