



初期化方法 ①バックドライブでのリセット

マスターを含むすべてのデータを初期化したい場合に使用してください。

1 電池カバーを開けて1つの電池を取り外します。



2 針状のツールでリセットボタンを押しながら電池を戻します。リセットボタンをそのまま5秒間押し続けます。



※外した電池を戻した後、
リセットボタンを押し続ける

ボイスガイダンス「完全に初期化されました」



メモ

- 完全に初期化されると、すべてのユーザーデータは消去されマスターPINコードは「0000」に変更されます。
- すべてのモード設定は解除されます。
- リモコンもすべて削除されます。