

72081 Curator 80

1 Wichtige Hinweise

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
-

2 Öffnen des Schlosses

- Führen Sie den Schlüssel senkrecht in den Profilylinder. Schließen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn vor. Das Schloss ist offen.

3 Schließen des Schlosses

- Schließen Sie den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn zurück. Das Schloss ist geschlossen. Der Schlüssel ist nur in senkrechter Position abziehbar.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/Fachhändler.

Tresorhersteller/Fachhändler: