

**NS-EN 1154:**

4	8	2	1	1	4
		4			

**TS 73:****Användningsområde:**

Dörrstängare TS 73V med justerbar stängningsstyrka från 2-4 EN, för dörrbladsmontage på gångjärns-sidan eller karmmontage på anslagssidan.

**Färgval:**

Silvereloxerad, vit, mässingslackerad och specialfärg.

**Garanti:**

2 års garanti från produktionsdatum. Produktionsdatum finns på framsidan under täcklocket.

**Placering av dörrstängare:**

Vi rekommenderar att alla dörrstängare monteras på insidan av dörren, om dörrstängaren monteras på utsidan måste den monteras under tak så att den inte blir utsatt för regn och snö. Maximal temperaturvariation som dörrstängaren klarar är -20 grader till +40 grader. Varierande temperatur medför att dörren stänger långsamt när det är kallt och snabbt när det är varmt.

**Underhåll:**

- Kontroll av skruvar som fäster dörrstängare och arm vid dörren/karmen.
- Kontrollera eventuellt oljeläckage på stängarhuset.
- Kontroll av skruvar som förbinder dörrstängaren med armen.
- Kontrollera att dörren stänger tillfredsställande och att den går lätt i karmen och att låsmekanismen fungerar tillfredsställande.
- Justera stängningshastighet och tillslag enligt kapitlet om montering och reglering av TS 73 i Montörshandboken.

**Underhållsfrekvens:**

1-2 gånger om året. Används dörren mycket 2 gånger och om den används lite 1 gång.

**Rekommenderat underlag för dörrstängare/arm:**

Förstärkt metall, aluminium, massivt trä, monteringsplatta eller vinkelkonsol.

**Reservdelar:**

Dörrstängare, kula och låsring för armsystem, monteringsplattor, karmplattor, vinkelkonsoler, axelförlängare (16 mm).

**Köp av dörrstängare och reservdelar:**

Reservdelar och nya dörrstängare kan köpas hos våra återförsäljare.