


ARCOS Wechselgarnitur mit ARCOS Drücker
und festem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion)
Art. Nr. 24.318

Ausführung: ARCOS Studio Drücker vorn



Art. Nr. 24.318
LM

