




WN 058500-45532, 01/14



D

Wichtiger Hinweis

1. Die Leistung des Netzteils für den Elektromagneten muss ausreichend sein. Siehe Kabelplan.
2. Das Netzteil muss eine ausreichende Spannung liefern.
3. Die Ankerplatte und der Elektromagnet dürfen nicht mechanisch bearbeitet werden.
4. Die Haltekraft an der Tür variiert von der spezifischen Montageart.

GB

Important notice

1. The power supply has to be enough for the electromagnet. Look at wiring notice.
2. The supply should be able to provide a sufficient voltage.
3. The armature plate and the electromagnet should no be drilled or modified.
4. The holding force on the door is dependent on the specific type of installation.

Technische Daten:


Stromaufnahme bei 12V DC: 500mA
 bei 24V DC: 250mA
 Kontaktbelastbarkeit: 1A bei 24V DC


Technical data:

Current input at 12V DC: 500mA
 at 24V DC: 250mA
 Contact rating: 1A at 24V DC


Brücke „Spannungswahl“

Jumper „power select“







Montage L+Z-Winkel Installation of L+Z-Bracket




Montage der Ankerplatte Mounting of the armature plate




Holz-Tür
Wooden door



Aluminium- oder Kunststoff-Tür
Aluminium or PVC door



Ankerplattenhalter (Option).
Bei Türstärke > 45 mm oder
Türen, die nicht durchbohrt
werden dürfen.
Armature plate holder (option).
When door thickness > 45 mm
or the door cannot be drilled
through.



Geben Sie Sicherungslack zur
Schraubensicherung auf das Gewinde der
Sicherheitsschraube.
Apply threadlockers glue to the thread of
the security sleeve nut to prevent loosening.



**Die Ankerplatte sollte wie gezeigt montiert
werden. Die Befestigungsschraube so anziehen,
dass die Ankerplatte beweglich bleibt.**

**The armature plate should be mounted as shown.
Do not over-tighten the central screw.
The plate must remain flexible.**